



Vaade

MÄRKUSED:

1. Sõrestiku latid tapitakse omavahel ja raami külge.
2. Raami osad tapitakse omavahel.
3. Vundeerimine ja variseina kinnitamine täpsustada tööjoonistega. Varisein kinnitada soovitavalt ülaosast punkri sein külge.
4. Puitdetailide värvus sarnane peahoone fassaadile (valge), metalldetailid sepis (matt, must), nähtamatud detailid kuumtsingitus või korrosioonikindel värv.
5. Kasutada A klassi immutatud puitu, nähtavate puitdetailide pinnatöötlus - käsihööv.
6. Ronitaimede istutuskraav täitsa huumusrikka aiapinnalaga.

